

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΓΙΑ TREVI DR 437

### Power On / Off

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε διαφάνεια DVR σας κάτω από το ON / OFF / HOLD (6) και να κρατήσει κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Για να την απενεργοποιήσετε ξανά για να σύρετε το κάτω από το ON / OFF / HOLD (6) και να κρατήσει κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.

### Εγγραφή

Οι εγγραφές θα αποθηκευτούν στα αρχεία RECORD.

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής:

1. Γυρίστε τον επιλογέα, να ξεκινήσει η εγγραφή / stop (13) μέχρι να ξεκινήσει η εγγραφή, η ένδειξη κόκκινο LED στο διακόπτη θα ανάψει υποδεικνύοντας την κατάσταση η καταγραφή των στοιχείων του ενεργητικού, αυτόματα θα δημιουργήσει ένα νέο αρχείο.
2. Παύση κατά την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο το κουμπί PAUSE (12)? πιέστε ξανά για να συνεχίσετε την εγγραφή.
3. Γυρίστε τον επιλογέα, να ξεκινήσει η εγγραφή / stop (13) προς τα κάτω για να διακόψετε την εγγραφή και να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Κατά την εγγραφή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία LED στο διακόπτη, να ξεκινήσει η εγγραφή / stop (13) (εγγραφή θα συνεχιστεί, αλλά χωρίς φως)πατήστε το πλήκτρο DEL (14) για να απενεργοποιήσετε το φως.

Πατήστε ξανά για να επιστρέψετε.

### Ρύθμιση της έντασης ήχου

Ε αρχεία να ρυθμίσετε την ένταση της αναπαραγωγής ή Αρχεία ήχου:

1. Πατήστε το κουμπί μία φορά VOL (5), η (5) αναβοσβήνει η οθόνη.
2. Πατήστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές (2) αυξήσετε την ένταση.
3. Πιέστε μία ή περισσότερες φορές το κουμπί (3) μειώσετε την ένταση.
4. Πατήστε το κουμπί μία φορά VOL (5) να σταματήσουν το κάπνισμα λειτουργία, το εικονίδιο (5) στην οθόνη σταματούν να αναβοσβήνουν.

### Λειτουργία εγγραφής / αναπαραγωγής MP3

Μόλις ενεργοποιηθεί, η μονάδα, πατήστε το πλήκτρο (12) για να μεταβείτε Αναπαραγωγή μεταξύ αρχείο λειτουργία εγγραφής MP3 αρχεία ήχου. Το εικονίδιο (9) στην οθόνη δείχνει πώς λειτουργία επιλέγονται με βάση τον τύπο της μορφής οθόνες (WAV εγγραφής ήχου MP3 player).

### Ακυρώνοντας μια καταχώρηση

1. Επιλέξτε το αρχείο για να διαγράψετε ή πατήστε LED (14) και τη χρήση (2) ή (3) για να επιλέξετε το αρχείο για διαγραφή.
2. Πατήστε το LED (14), ένα παράθυρο "Διαγραφή αρχεία "με NO, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (2) ή (3) μετακινηθείτε στο ΝΑΙ.
3. Πατήστε το LED (14) για να επιβεβαιώσετε την ακύρωση.

### Αφαιρέστε όλο το περιεχόμενο των αρχείων

1. Στην Αρχική σελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο για δευτερόλεπτα το πλήκτρο DEL (14).
2. Ένα παράθυρο "Διαγραφή όλων" ΟΧΙ, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (2) ή (3) για να μετακινηθείτε στο ΝΑΙ.
3. Πατήστε το LED (14) για να επιβεβαιώσετε την ακύρωση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** τα αρχεία ή τα περιεχόμενα του φακέλου μετά την διαγραφή, δεν αποδίδονται ξανά.