

Αναμμα / Σβήσιμο

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ψηφιακό recorder βεβαιωθείτε ότι μετακινήσατε τον επιλογέα HOLD (17) προς τα πάνω και πατήστε για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί PLAY/STOP (11).
Σβήστε τη συσκευή ανάγνωσης σας πατώντας και πάλι για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί PLAY/STOP (11).

Εγγραφή

Σε λειτουργία παύσης, πατήστε το πλήκτρο MODE (8) και να επιλέξετε μία από τις τέσσερις φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις εγγραφές, Πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο REPEAT FOLDER (3). Η οθόνη θα δείξει το γράμμα AB C (ιδιοκτησία της HP, MP, SP, LP) σε συνδυασμό με το αρχείο.

Σε κάθε φάκελο, μπορείτε να αποθηκεύσετε 99 εγγραφές, για ένα σύνολο 396 αρχεία για όλες τις τέσσερις φάκελοι (99 συμμετοχές x 4 φακέλους).

Αν υπερβείτε τον επιτρεπόμενο χρόνο εγγραφής, η ένδειξη "FULL" και δεν θα είναι Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει » αρχείων.

1. Πατήστε μια φορά το κουμπί REC/STOP (9), ο κόκκινος δείκτης LED θα ανάψει επισημαίνοντας τη κατάσταση εγγραφής ενεργοποιημένη, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα καινούργιο αρχείο.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη παύση κατά την εγγραφή πατήστε για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί PAUSE (14), το αφήνετε για να συνεχίσετε την εγγραφή.
3. Πατήστε και κουμπί REC/STOP (9) για να σταματήσετε την εγγραφή

Ρύθμιση έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση είτε στο τρόπο παύσης είτε κατά την αναπαραγωγή.

1. Πατήστε τα πλήκτρα + (16) για να αυξήσετε την ένταση.
2. Πατήστε τα πλήκτρα - (16) για να μειώσετε την ένταση.

Ακρόαση εγγραφών

1. Πατήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ (12) για να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να αναπαράγετε.
2. Ρυθμίζετε την ένταση ακολουθώντας τη παράγραφο ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ.
3. Πατήστε το κουμπί PLAY/STOP (11) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
4. Πατήστε και πάλι PAUSE (14) για να σταματήσετε στιγμιαία την αναπαραγωγή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν δεν υπάρχει κανένα αρχείο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η γραφή NO FILE (κανένα αρχείο).