

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ TREVI DR 740

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

- 1 Πλήκτρο ON / OFF
- 2 κουμπί S (FM / SD)
- 3 Παράλειψη - / Προηγ
- 4 Παράλειψη + / Επόμενο
- 5 Αναπαραγωγή / Παύση
- 6 Οθόνη
- 7 Vol- / Vol + ρυθμιστής
- 8 Είσοδος ακουστικών
- 9 Υποδοχή ρεύματος MICRO USB
- 10 υποδοχή MICRO SD
- 11 0-9 Αριθμητικά πλήκτρα
- 12 Τηλεσκοπική κεραία



ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, φορτίστε την για 3 ώρες.

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην πρίζα MICRO USB (9) της συσκευής, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό (δεν παρέχεται) με Υποδοχή USB.
2. Κατά τη διάρκεια της φάσης φόρτισης, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED θα είναι σταθερής φωτεινής ένδειξης υποδηλώνει τη φάση φόρτισης. Σημείωση: Για μια καλή διάρκεια ζωής της μπαταρίας συνιστάται να κρατάτε τη συσκευή απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της φάσης επαναφόρτισης. Για πλήρη φόρτιση χρειάζονται περίπου 3 ώρες.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η κόκκινη ένδειξη LED θα σβήσει.

ON / OFF 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON / OFF (1), η οθόνη θα έχει πρόσβαση στην τελευταία λειτουργία (Ραδιόφωνο FM / Micro SD) 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON / OFF (1), η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΓΚΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της συσκευής χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή έντασης ήχου.

1. Περιστρέψτε προς τα πάνω (7) για να αυξήσετε την ένταση της συσκευής.
2. Περιστρέψτε προς τα κάτω (7) για να μειώσετε την ένταση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ

Πατήστε το πλήκτρο S (2) διαδοχικά για πρόσβαση στη λειτουργία Micro SD / RADIO FM.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΥ

Πατήστε το πλήκτρο S (2) μέχρι να εμφανιστεί η ραδιοφωνική συχνότητα FM στην οθόνη. Επεκτείνετε τη τηλεσκοπική κεραία (12), για καλύτερη λήψη των σταθμών.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Πατήστε τα κουμπιά SKIP- (3) και SKIP + (4) για μερικά δευτερόλεπτα για αναζήτηση εγχειρίδιο ραδιοσυχνότητας. η αναζήτηση θα σταματήσει κατά τη λήψη ενός σταθμού στερεοφωνικό ραδιόφωνο.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΩΝ

Πατήστε τα πλήκτρα SKIP- (3) και SKIP + (4) για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη συχνότητα κατά 0,1MHz.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Για να απομνημονεύσετε τους σταθμούς κρατάτε αυτόματα το πλήκτρο πατημένο για 2 δευτερόλεπτα PLAY / PAUSE και η σάρωση θα ξεκινήσει αυτόματα.

ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ

1. Για να αποθηκεύσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε το κουμπί PLAY / PAUSE και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα SKIP- (3) και SKIP + (4) για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό μνήμης.
2. Επιβεβαιώστε τη θέση πιέζοντας το πλήκτρο PLAY / PAUSE. Ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι τώρα αποθηκεύονται στην επιλεγμένη θέση. Μπορούν να αποθηκευτούν έως και 40 ραδιοφωνικοί σταθμοί.
3. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ανακαλέσετε τον αριθμό ενός αποθηκευμένου σταθμού. Για παράδειγμα, για να ανακαλέσετε τον αριθμό σταθμού 12, πιέστε πρώτα 1 και έπειτα 2.

Σημείωση: για να έχετε την καλύτερη λήψη FM, επεκτείνετε την κεραία (12). Εάν λαμβάνετε δεν είναι καλό να ρυθμίσετε διαφορετικά το μήκος της κεραίας η ποιότητα της λήψης FM εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση της συσκευής.

Η εγγύτητα των τηλεοράσεων, των λαμπτήρων νέον ή άλλων οικιακών συσκευών μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη λήψη ραδιοφωνικών προγραμμάτων, στην περίπτωση αυτή αφαιρέστε το ραδιοκασετόφωνο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MICRO SD

1. Τοποθετήστε τη μνήμη MICRO SD στην είσοδο (10).
2. Πατήστε το πλήκτρο S (2) διαδοχικά μέχρι να εμφανιστεί η καταχώρηση SD. περιμένω για λίγα δευτερόλεπτα ώστε ο εξωτερικός αναγνώστης να φορτώσει όλα τα αρχεία.
3. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
4. Για να εισαγάγετε τη παύση, πατήστε το κουμπί PLAY / PAUSE (5) μία φορά.
5. Για να αφοπλίσετε την παύση, πατήστε το κουμπί PLAY / PAUSE (5) για δεύτερη φορά.
6. Για γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός / προς τα πίσω, ακούγοντας ένα τραγούδι, πατήστε το ε πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα SKIP- (3) και SKIP + (4).
7. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο / επόμενο κομμάτι, πατήστε τα κουμπιά SKIP- (3) και SKIP + (4).
8. Για να ανακαλέσετε έναν αριθμό κομματιού χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα για να ανακαλέσετε το κομμάτι 123 πατήστε πρώτα 1, στη συνέχεια 2 και έπειτα 3.