

**ΟΗΟ 08 CID**



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Αυτό το προϊόν είναι μια διπλή (DTMF / FSK) συμβατή κλήση οθόνης σύμφωνα με το πληκτρολόγιο, το τηλέφωνο, η εμφάνιση του μηχανήματος γενναιόδωρη, νέα, σταθερή απόδοση, μοναδική λειτουργία, εύκολο στη χρήση. Προκειμένου να παίξετε καλύτερα στους ντόπιους ανώτερης λειτουργίας, διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

### **1. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:**

- Διπλό σύστημα DTMF / FSK Αναγνώριση κλήσης (αυτόματη αναγνώριση)
- Αριθμός κλήσης και ώρα της εγγραφής κλήσης 50 ομάδες (8) ή 32 ομάδες (16)
- Έξοδος ομάδα 14 (8) ή Ομάδα 8 (16) και ηχογράφηση χρόνου ομιλίας
- Εμφάνιση ημερομηνίας και εβδομάδας σε πραγματικό χρόνο, ρυθμιζόμενη στάθμη φωτεινότητας LCD 5
- 1 - 99 ώρες DND
- 16 συνήθειες επιλογές κουδουνισμού
- Ένταση ήχου κουδουνίσματος ρυθμίσεων λογισμικού, πλήκτρο κουδουνισμού ήχου κουδουνισμού και ένταση ηχείου χωρίς το διακόπτη
- Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις αντικλεπτικού λογισμικού. προαιρετικό μαλακό σετ P / T, δεν χρειάζεται να αλλάξετε
- Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων Λειτουργία κλειδώματος υλικού 4 ταχυτήτων και 2 ταχυτήτων.
- Επιλογή χρόνου FLASH 90/95/100/120/180/300/600/1000ms
- 3 ομάδες ορίζουν συναγερμό, κάθε διαφορετικό ξυπνητήρι ακούγεται
- λειτουργία HOLD ενσωματωμένη μουσική και το μηχανήμα σηκώνει αυτόματα ανελκυστήρα
- Ξεχάστε να κλείσετε μια κακή γραμμή ή να κλείσετε, την αυτόματη γραμμή κλεισίματος (χωρίς παρεμβολές θορύβου γραμμής)
- Έξυπνη γραμμή με οκτώ μέτρα από τις ρυθμίσεις
- 8 τοπικό σύνολο κωδικών, η κλήση αυτόματα φιλτράρει

### **2. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Κατάσταση αγκίστρου πατήστε το πλήκτρο Set για να εισέλθετε στην κατάσταση ρύθμισης, LCD οθόνη SET 12345678, στη συνέχεια πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε τις επιλογές ρύθμισης, η οθόνη LCD εμφανίζει ταυτόχρονα τις αντίστοιχες ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, για έξοδο από έναν κατάλογο, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή αναζητήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω για να επιλέξετε το επόμενο στοιχείο ρύθμισης. (Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο βέλους προς τα πάνω και κάτω για να επιλέξετε το στοιχείο ρύθμισης, για να εισάγετε τα στοιχεία ρύθμισης υπό μενού, ρυθμίστε τα πλήκτρα ρύθμισης και πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να επιλέξετε μόνο εδώ για να επιλέξετε το στοιχείο ρύθμισης αριθμητικά πλήκτρα). Τα στοιχεία ρύθμισης έχουν ως εξής:

2.1.1 Ρύθμιση ημερομηνίας / ώρας: Πιέστε το κουμπί ρύθμισης για να επιλέξετε 1, η οθόνη LCD θα προκληθεί 1-DATE, 2-CL. Επιλέξτε 1 για να εισάγετε τη ρύθμιση ημερομηνίας, ανατρέξτε στη γραμματοσειρά που αναβοσβήνει, στη συνέχεια εισάγετε απευθείας τον αριθμό και, στη συνέχεια, ορίστε το κουμπί για επιβεβαίωση. η ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται όταν το πρόγραμμα προσδιορίσει αυτόματα την εβδομάδα, επιλέξτε 2 για να εισαγάγετε τη ρύθμιση ώρας, τη μέθοδο ρύθμισης για να ορίσετε την ίδια ημερομηνία. Πατήστε το πλήκτρο Handsfree για έξοδο.

2.1.2 Επιλογή επιλογής κουδουνισμού και ρύθμιση έντασης ήχου: Πιέστε το πλήκτρο Setup για να επιλέξετε 2, η LCD θα σας προειδοποιήσει r 1t 2nr 3vol, επιλέξτε 1 για να εισάγετε τους γενικούς ήχους κλήσης, τον τύπο κλήσης οθόνης LCD 01 και πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης, πατήστε το κουμπί ρύθμισης για επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής για να επιστρέψετε στον προηγούμενο κατάλογο. επιλέξτε 2 για να εισάγετε τους ήχους κλήσης VIP, τον δακτύλιο οθόνης LCD nr 01, η μέθοδος ρύθμισης είναι ο ίδιος γενικός τόνος κουδουνισμού. επιλέξτε 3 για να εισάγετε τον έλεγχο έντασης ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης 03 της οθόνης LCD, μέχρι να κλείσετε τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνίσματος, πατήστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης για έξοδο.

2.1.3 Ρύθμιση συναγερμού: Πιέστε το πλήκτρο Setup για να επιλέξετε 3, η οθόνη LCD θα σας προειδοποιήσει AL 1-2-3, επιλέξτε 1 για να εισέλθετε στην πρώτη ρύθμιση ξυπνητηριού, LCD οθόνη ALAR OFF, ανατρέξτε στην Άμεση Είσοδος OFF, αναβοσβήνει η ώρα αφύπνισης, "για να επιβεβαιώσετε, για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι πατήστε το κουμπί Ρύθμιση για να επιλέξετε μια ομάδα και στη συνέχεια να κλείσετε με το πλήκτρο βέλους πάνω και κάτω για να επιλέξετε OFF. το ίδιο με τις άλλες 2 ομάδες ομάδων ρυθμίσεων για πρώτη φορά. μια πρώτη ρύθμιση ενός συναγερμού για έναν εφάπαξ, 2 και 3 ημερήσιο συναγερμό, τον συναγερμό, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε.

2.1.4 Μην ενοχλείτε τη ρύθμιση ώρας: πατήστε το πλήκτρο Set για να επιλέξετε 4, η οθόνη LCD εμφανίζει off\_r

0- 00, αναβοσβήνει ο χρόνος εισαγωγής γραμματοσειράς (μέγιστο 99, μέγιστο 59 βαθμοί) μετά το πάτημα του πλήκτρου Set, πατήστε το πλήκτρο Delete για έξοδο από το Free, αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία

disturb, η οθόνη LCD θα εμφανίσει το DND στο 00-00 μετά την αυτόματη αντίστροφη μέτρηση ακύρωση DND, παραλαβή τηλεφώνου ή έξοδος hands-free DND. Κατά τη διάρκεια κλήσεων DND χωρίς χτύπημα (εκτός από τον αριθμό VIP),

2.1.5 επιλογή ειδικής λειτουργίας: Πατήστε το πλήκτρο Setup για να επιλέξετε 5, η οθόνη LCD θα σας προειδοποιήσει 1-f 2-pt 3-d 4-f, επιλέξτε 1 για να εισαγάγετε τη ρύθμιση του χρόνου φλας, η οθόνη LCD αναβοσβήνει 600 και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο βέλους Επιλέξτε χρόνο φλας. Ο χρόνος αναμονής είναι: 90,95,100,120,180,300,600,1000ms; επιλέξτε 2 για να εισάγετε τον μετατροπέα P-T, την ένδειξη LCD pt tone και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο βέλους προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τη λειτουργία κλήσης, την αρχική τιμή της κατάστασης τόνου κλήσης. Η επιλογή 3 έχει ρυθμιστεί για να παίξει στην κλοπή, η οθόνη LCD είναι υπερασπισμένη πατώντας το πάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε on / off. (Κωδικός ασφαλείας \* #).

2.1.6 Τοπικός κωδικός και καθορισμός κωδικού: Πιέστε το πλήκτρο Setup για να επιλέξετε 6, η οθόνη LCD θα προκληθεί 1- LOC 2-OL επιλέξτε 1 για να εισαγάγετε την τοπική ρύθμιση κωδικού, θέση LCD οθόνη Σε αυτό άμεση εισαγωγή από 1 έως 8 ψηφία πιέστε το πλήκτρο Set για επιβεβαίωση. Για να ακυρώσετε τον τοπικό κωδικό, όταν η λειτουργία εισαγωγής, πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή για να διαγράψετε τον αριθμό που εισαγάγατε, πατήστε το πλήκτρο Set για επιβεβαίωση. Επιλέξτε 2 για να εισαγάγετε το σύνολο κωδικών, την οθόνη εκτός λειτουργίας και τη μέθοδο τοπικού κωδικού ρύθμισης για τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ακυρώσετε τον κωδικό, πατήστε το επάνω ή κάτω βελάκι για να επιλέξετε OFF.

2.1.7 Ρύθμιση φωτεινότητας LCD: Πατήστε το πλήκτρο Setup για να επιλέξετε 7, η οθόνη LCD θα εμφανίσει το LCD con 4, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο βέλους για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα LCD, η προεπιλεγμένη τιμή είναι επίπεδο 4, συνολικά πέντε.

2.1.8 Ρύθμιση λειτουργίας IP: Πιέστε το πλήκτρο Setup για να επιλέξετε 8, η LCD θα σας προειδοποιήσει 1- au 2-3-ip, θα επιλέξετε 1 για να εισαγάγετε την αυτόματη ρύθμιση IP, η LCD οθόνη θα απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια πατήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε IP αριθμοί, αριθμός IP IP1, IP2,17909, 17908, 193, 17911, 17921, 17931, 17951, 17991, 068, 96300, 96333, 196, 190, 17969,197. η προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη. (IP1.1P2 ρυθμίσετε χειροκίνητα τον κωδικό IP)? (το μηχάνημα χωρίς χειροκίνητη λειτουργία IP)

2.2 λειτουργία λειτουργίας αγκίστρου

2.2.1 Επανάκληση: Στον αριθμό προεπιλογής ή σε αναζήτηση πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό. Εάν θέλετε να προσθέσετε "0" πριν από τον αριθμό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "πίσω" για 3 δευτερόλεπτα.

2.2.2 ερωτήσεις: το άγκιστρο ή το άγκιστρο, πιέστε το πλήκτρο επάνω ή προς τα κάτω για να δείτε τις πληροφορίες του καλούντος. σε κατάσταση αγκίστρου, πατήστε το πλήκτρο # για τρία δευτερόλεπτα, μπορείτε να εισάγετε γρήγορα τα ερωτήματα κατάστασης.

2.2.3 Εξερχόμενη ερώτηση: Στην κατάσταση αγκίστρου ή εκτός σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο για να εισάγετε το ερώτημα σε μια κατάσταση εξερχόμενης αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να βρείτε Εξερχόμενες πληροφορίες. on-hook mode, πατήστε το πλήκτρο \* για 3 δευτερόλεπτα, γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα.

2.2.4 Κλήση πριν από το άγκιστρο: Σε κατάσταση αγκίστρου, εισάγετε απευθείας τον αριθμό τηλεφώνου, εάν το σφάλμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση του πλήκτρου διαγραφής, μετά την εισαγωγή του αριθμού, μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο ή απευθείας στον αριθμό που καλέσατε Πατήστε το πίσω (το πακέτο ανοιχτής συνομιλίας μπορεί να ανιχνευθεί κατά την κλήση), πατήστε παρατεταμένα 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο 'Ο'.

2.2.5 Διαγραφή λειτουργίας: Εισάγετε τον αριθμό στην κατάσταση, μπορείτε να εισάγετε το πλήκτρο Διαγραφή για να διαγράψετε τον λάθος αριθμό. ανατρέξτε στον αριθμό παρακολούθησης, το διαθέσιμο πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε τον τρέχοντα αριθμό και τις πληροφορίες του ή πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλους τους εισερχόμενους ή εξερχόμενους αριθμούς τηλεφώνου.

2.2.6 VIP Store: πιέστε το πλήκτρο βέλους προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αναζητήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε το βρόχο έντασης ή το VIP μπορεί να αποθηκεύσει ή να ακυρώσει τον αριθμό των VIP αριθμών (εμφανίζεται το σύμβολο κλειδώματος οθόνης για τη ρύθμιση αριθμών VIP).

2.2.7. Ρύθμιση μετατροπής P / T Ειδικής Λειτουργίας: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο "1" για 20 δευτερόλεπτα (15 δευτερόλεπτα, η οθόνη "αποθήκευση", 5 δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, κλειδί 20 δευτερόλεπτα, η προεπιλεγμένη κλήση τόνου)

Πλήρης κλειδαριά: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο "2" για 50 δευτερόλεπτα (εμφάνιση "αποθήκευση", 5 δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, η ρύθμιση είναι επιτυχής σε 45 δευτερόλεπτα, ακύρωση ολόκληρης της κλειδαριάς, πατήστε το πλήκτρο " δευτερόλεπτα, η παραπάνω οθόνη είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή)

Κλειδώμα 9: Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο "9" για 50 δευτερόλεπτα (εμφάνιση "αποθήκευση" σε 45 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα πίσω στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση επιτυχώς, 9 ακύρωση κλειδώματος, πατήστε το πλήκτρο "9" 50 δευτερόλεπτα, είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή)

κλειδώμα 0: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο "0" για 50 δευτερόλεπτα (εμφάνιση "αποθήκευσης" σε 45 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα πίσω στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση επιτυχώς, 0 ακύρωση κλειδώματος, πατήστε το πλήκτρο "0" 50 δευτερόλεπτα, από προεπιλογή)

Εντολή FLASH: κατάσταση αναμονής, πατήστε \* P \* 10P # 90ms; \* P \* 11P # 95ms; \* P \* 12P # 100ms; \* P \* 13P # 120ms;  
\* P \* 14P # 180ms; \* P \* 15P # 300ms; \* P \* 16P # 600ms; \* P \* 17P # 1000ms, 600ms προεπιλογή

### 2.3- Λειτουργία γάντζου

2.3.1 Μουσική σε αναμονή: πιέστε το πλήκτρο Hold για να εισάγετε τη μουσική σε αναμονή, διατηρώντας τη μουσική που ακούγεται, τότε μπορείτε να κλείσετε το ακουστικό -> επανασυνδεθείτε, αφήστε τα μουσικά σταματά να χειρίζονται αυτόματα την κλήση. -► Πατήστε το Άγκιστρο για να διατηρήσετε τις μουσικές λήψεις, εισάγετε την κατάσταση του ηχείου.

2.3.2 Αυτόματη IP: χρήση μετά τη ρύθμιση του στοιχείου 8 των αυτόματων ρυθμίσεων IP και επιλογή του αριθμού IP, τερματισμού κλήσης, ανάκτησης του τηλεφώνου ή κλήσης, όταν ο πρώτος αριθμός είναι "0" προστίθεται αυτόματα πριν από τον αριθμό 0 αριθμός IP που ορίσατε, όπως η χρήση του 0 'είναι πίσω, θα προσθέσει τον αριθμό IP που έχει οριστεί.

2.3.3 Ελεύθερη λειτουργία IP: Στην κατάσταση αυτόματης κατάστασης IP, off-hook πριν από την κλήση Πατήστε το πλήκτρο Delete στο 0, με αριθμούς IP δεν θα πάει, και απευθείας κλήση έξω? Εάν εμφανίσετε τον κωδικό πριν από την κλήση με το άγκιστρο, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής και θα φιλτραριστεί.

### 2.3.4 λειτουργία όγκου:

A: Κατάσταση Πατήστε για να χειριστείτε τη λειτουργία λήψης λαβής λήψης, συνολικά τρία αρχεία (η προεπιλογή είναι 3 αρχεία, το μέγιστο αρχείο) Πατήστε για κύκλο για να ρυθμίσετε την ένταση.

B. Πιέστε για hands-free, η συνομιλία hands-free διαθέτει συνολικά τρία αρχεία (η προεπιλογή είναι 3 αρχεία, το μέγιστο αρχείο) Πατήστε για κύκλο για να ρυθμίσετε την ένταση.

Για να ρυθμίσετε τον κύκλο έντασης (μεγάλο, μεσαίο, μικρό, απενεργοποιημένο), πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (συνολικά 4 αρχεία, το μέγιστο αρχείο).

### 2.3.5 Βασικά χαρακτηριστικά MUTE σίγασης:

Απενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο MUTE Η θύρα ελέγχου MUTE είναι χαμηλή, απενεργοποιήστε το μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ, το MUTE ανάβει.

### 2.3.6 Λειτουργία πλήκτρου "R"

Σηκώστε το ακουστικό για το πλήκτρο R, χρόνο αναστολής (95ms), με το διακόπτη για να κάνετε ορισμένες ειδικές λειτουργίες.