

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAX 250

Οδηγίες ασφαλείας

- 1) Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο και ακολουθήστε το τις προειδοποιήσεις που αναγράφονται στο προϊόν
- 2) Πρόκειται για μια ηλεκτρική συσκευή. μπορεί να είναι επικίνδυνο αν βυθιστεί στο νερό. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην το χρησιμοποιείτε στο ντους ή όταν είστε βρεγμένοι. αν τυχαία πέφτει μέσα στο νερό, αφαιρέστε πρώτα το καλώδιο από την πρίζα και στη συνέχεια, αφαιρέστε τη συσκευή από το νερό.
- 3) Αποσυνδέστε το τηλέφωνο πριν το καθαρίσετε, μην χρησιμοποιείτε υγρά ή προϊόντα αεροζόλ.
- 4) Μην ανοίγετε τη συσκευή.

Η εγκατάσταση του τηλεφώνου είναι απλή, υπάρχουν μόνο δύο στάδια:

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου γραμμής στην υποδοχή που βρίσκεται πίσω από τη βάση, π.χ. το άλλο στην πρίζα τοίχου (Εικόνα 1).
2. Συνδέστε το ένα άκρο του σπειροειδούς καλωδίου στην υποδοχή που βρίσκεται πίσω από τον δέκτη και συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή που βρίσκεται στην πλευρά (πίσω) στη βάση (εικόνα 2).



Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2, θα πρέπει να είναι δυνατή η εκτέλεση και λήψη κλήσεων.



- Ένταση δέκτη - Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τον ειδικό διακόπτη που βρίσκεται στο πλάι του δέκτη.
- Ringtone Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση - Για να αποφύγετε να διαταραχθεί από το χτύπημα κλήσεων εισόδου, ρυθμίστε το διακόπτη κουδουνισμού στο Off.
- Κουμπί φλας - Το κουμπί χρησιμοποιείται για πρόσθετες τηλεφωνικές υπηρεσίες μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω της τηλεφωνικής εταιρείας σας, όπως η αναμονή κλήσης ή προώθηση κλήσεων.
- Επανάληψη του τελευταίου αριθμού - Για να επαναλάβετε τον τελευταίο αριθμό που καλείται από πατήστε το πλήκτρο REDIAL.
- Αποθήκευση - πατήστε το κουμπί με τη γραμμή απασχολημένη (κλείστε το τηλέφωνο από το γάντζο) Αποθηκεύστε, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο Αποθηκεύστε το κουμπί και στη συνέχεια πατήστε τον αριθμό για τη θέση μνήμης (0-9).
- Μνήμη - Με τη γραμμή απασχολημένη, πατήστε το πλήκτρο Memo και μετά το κουμπί (0-9) που δείχνει τη θέση μνήμης του αριθμού τηλεφώνου, ο αριθμός θα έρθει πληκτρολογείται αυτόματα.
- Πλήκτρο P-T - Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να μεταβείτε από τη λειτουργία επιλογής σε τόνους σε αυτές τις δεκαετίες