


CRT


SUPERSTAR 3900

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΟΕ


AM, FM, SSB, CW



Οδηγίες χρήσεως



1. VOLUME ON/OFF
2. SQUELCH : αφαιρεί τον background ήχο.
3. Ενίσχυση μικροφώνου
4. Κουμπί ελέγχου της ενίσχυσης κατά τη λήψη
5. Κουμπί ρύθμισης του ενσωματωμένου tosmeter.
6. Επιλέγετε μπάντα συχνοτήτων
7. Ποιοτική ρύθμιση της λήψης σε SSB.
8. Επιλογή ενός από 40 κανάλια.
9. VU μετρο.
- 10.S/RF : λειτουργία του S-meter κατά την εκπομπή - λήψη του σήματος.
SWR : ελέγχει την κεραία TOS
- 11.Φιλτράρει το θόρυβο.
- 12.Σταματάει τη λειτουργία μπιπ κατά την εκπομπή. Αν αγοράσετε την θήκη echo kit χρησιμοποιείτε το κουμπί αυτό.
- 13.Ασυμφωνία +10
- 14.LED : κατά την εκπομπή ΚΟΚΚΙΝΟ LED, κατά τη λήψη ΠΡΑΣΙΝΟ LED.
- 15.Οθόνη.



- 16. Παρέχεται κονέκτορας 13.8 volt
- 17. Κονέκτορας για επιπλέον ηχείο (8Ω)
- 18. Κονέκτορας για κεραία κονέκτορα.
- 19. Κονέκτορας για μετρητή συχνότητας
- 20. CW κονέκτορας (τηλεγραφικός παραπλανητής)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ		ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ		ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ		ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	
1	26,965	11	27,085	21	27,215	31	27,315
2	26,975	12	27,105	22	27,225	32	27,325
3	26,985	13	27,115	23	27,255	33	27,335
4	27,005	14	27,125	24	27,235	34	27,345
5	27,015	15	27,135	25	27,245	35	27,355
6	27,025	16	27,155	26	27,265	36	27,365
7	27,035	17	27,165	27	27,275	37	27,375
8	27,055	18	27,175	28	27,285	38	27,385
9	27,065	19	27,185	29	27,295	39	27,395
10	27,075	20	27,205	30	27,305	40	27,405